maxus

BEDIENUNGSANLEITUNG
Doppelschlitztoaster

TÜVRheinland ZERTIFIZIERT
www.tuv.com
ID 1419064686
GS geprüfte Sicherheit

maxus

Inhaltsverzeichnis:

Lieferumfang..... 3

Technische Daten..... 3

Produktinformationen..... 3

Wichtige Sicherheitshinweise 4

Vor dem ersten Gebrauch 7

Benutzung..... 8

Reinigen und Pflegen 9

Entsorgung.....10

Lieferumfang

- Toaster mit integriertem Brötchenaufsatz
- Bedienungsanleitung

Technische Daten

Modellnummer	TOS2018
Nennspannung	220 - 240 V~ 50 / 60 Hz
Leistung	730 - 870 W
Schutzklasse	I
Kabellänge	80 cm
Schlitzbreite	30 mm

Produktinformationen

- mit integriertem Brötchenaufsatz
- Aufwärm- und Auftaufunktion
- stufenlos einstellbarer Bräunungsgrad
- automatische Zentrierung zur gleichmäßigen Bräunung
- mit ausziehbarer Krümelschublade
- mit praktischer Lift-Up-Funktion
- mit Kabelaufwicklung

maxus

Wichtige Sicherheitshinweise

Machen Sie sich bitte sorgfältig mit der Gebrauchsanweisung vertraut, bevor Sie das Produkt in Betrieb nehmen. Bewahren Sie diese Gebrauchsanweisung zum späteren Nachlesen und für den Reklamationsfall auf! Bei Weitergabe des Geräts geben Sie bitte auch die Bedienungsanleitung weiter.
Verbinden Sie das Produkt nicht mit dem Stromnetz, bevor Sie alle Anweisungen gelesen und die Montage abgeschlossen haben!

VORSICHT!
Das Gerät nicht verwenden, wenn:

- es heruntergefallen ist und /oder es sichtbare Schäden am Gehäuse, am Stecker, am Netzkabel oder an anderen Teilen aufweist.
- es Funktionsstörungen aufweist.

VORSICHT!
Ein Elektroartikel ist kein Kinderspielzeug!

- Lassen Sie das Gerät während des Gebrauchs nie unbeaufsichtigt.
- Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren sowie von Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen und geistigen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und/oder Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt und bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstanden haben.
- Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
- Reinigung und Wartung dürfen nicht durch Kinder durchgeführt werden, es sei denn, sie sind älter als 8 Jahre und beaufsichtigt.
- Wählen Sie den Standort des Gerätes so, dass Kinder keinen Zugriff auf das Gerät haben.
- Benutzen und lagern Sie das Gerät nur außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Kinder, die jünger sind als 8 Jahre, sind vom Gerät und vom Netzkabel fernzuhalten. Sie könnten das Gerät daran herunterziehen und sich verletzen.
- Zur Sicherheit keine Verpackungsteile (Plastikbeutel, Karton, Styropor etc.) für Kinder oder Tiere erreichbar liegen lassen. Sie dürfen nicht damit spielen. Es besteht ERSTICKUNGSGEFAHR!

- Klären Sie Kinder über Gefahren, die im Zusammenhang mit elektrischen Geräten entstehen können, auf:
  - Gefahr durch heiße Geräteteile
  - Gefahr durch elektrischen Strom

ACHTUNG STROMSCHLAGGEFAHR!
Das Gerät, das Netzkabel und der Netzstecker dürfen auf keinen Fall mit Wasser oder anderen Flüssigkeiten in Berührung kommen!

- Tauchen Sie das Gerät und das Netzkabel nie in Wasser oder andere Flüssigkeiten, weder zum Reinigen noch zu einem anderen Zweck. Nicht unter feuchten oder nassen Bedingungen betreiben.
- Brot, Brötchen und Toastscheiben dürfen ebenfalls nicht nass oder feucht sein. Dies gilt auch für gefrorene Backwaren.

WARNUNG!
Dieses Gerät nicht in der Nähe von Gefäßen benutzen, die Wasser enthalten.
Stellen Sie das Gerät nicht auf feuchten Untergrund.

ACHTUNG STROMSCHLAGGEFAHR!

- Stecken Sie keine Gegenstände in das Gerät!
- Versuchen Sie feststeckende Backwaren niemals mit einem Messer oder anderen Gegenständen herauszuholen.

ACHTUNG ÜBERHITZUNGS- UND BRANDGEFAHR!

- Decken Sie das Produkt nicht ab.
- Achten Sie darauf, dass das Produkt 20 cm Abstand zur Wand oder anderen Gegenständen hat.

maxus

ACHTUNG VERBRENNUNGSGEFAHR!
Beim Betrieb mit Elektrowärmegeräten können hohe Temperaturen entstehen, die zu Verletzungen führen können.

- Vermeiden Sie den Kontakt heißer Geräteteile mit der Haut.
- Lassen Sie das Gerät während des Gebrauchs nie unbeaufsichtigt.

Die Oberflächen des Gerätes können sehr heiß werden. Benutzen Sie nur die vorgesehenen Griffe und Schalter zum Hantieren mit dem Gerät.

Ziehen Sie den Netzstecker:

- nach jedem Gebrauch und wenn Sie das Gerät nicht benutzen!
- bevor Sie das Gerät reinigen oder an einen anderen Platz stellen.
- wenn während des Betriebes Störungen auftreten.

- Um das Gerät vom Stromnetz zu trennen, immer den Netzstecker aus der Steckdose ziehen. Keinesfalls am Netzkabel ziehen, um Schäden am Netzkabel oder an der Steckdose zu vermeiden.
- Das Produkt niemals am Kabel tragen, nicht am Netzkabel ziehen, Netzkabel nicht knicken und nicht um das Gerät wickeln. Nutzen Sie die Spule an der Unterseite des Gerätes, um das Kabel zu verstauen. Überprüfen Sie regelmäßig, ob das Netzkabel nicht beschädigt ist. Bei Beschädigungen des Netzkabels oder des Gerätes darf das Gerät nicht mehr benutzt werden.
- NUR ZUR VERWENDUNG IN INNENRÄUMEN.
- Plastikteile, Kabel und Zubehör dürfen nicht in Kontakt mit Hitze- oder Flammenquellen kommen.
- Das Produkt darf nicht an die Netzversorgung angeschlossen werden, wenn es noch in der Verpackung ist.
- Bevor Sie eine Verbindung zum Stromnetz herstellen, vergewissern Sie sich, dass die angegebene Nennspannung mit der Ihres lokalen Stromnetzes übereinstimmt.
- Netzleitung und Stecker dürfen bei Betrieb des Produkts nicht unter Zug stehen oder in sich verdreht sein.
- Stellen Sie das Gerät oder Teile davon nicht in die Nähe eines offenen Feuers oder einer anderen Wärmequelle.

- Die äußere flexible Leitung dieses Produktes kann nicht ausgetauscht werden. Falls die Leitung beschädigt ist, muss das Produkt verschrottet werden.
- Überprüfen Sie das Kabel vor Gebrauch auf Beschädigung.
- Verwenden Sie das Gerät ausschließlich wie in der Gebrauchsanleitung beschrieben. Unsachgemäßer Gebrauch kann zu Gefährdungen führen.
- Das Gerät das nicht mit einer Zeitschaltuhr oder einem Fernbedienungssystem in Betrieb genommen werden.
- Verwenden Sie das Gerät niemals ohne Krümelschublade, da diese die Hitze nach unten hin isoliert.
- Das Gerät ist ausschließlich für den Hausgebrauch, nicht für gewerbliche Zwecke geeignet.
- Stellen Sie das Produkt immer auf eine ebene Fläche.
- Lassen Sie das Gerät abkühlen bevor Sie es verstauen oder reinigen.

Vor dem ersten Gebrauch

Entfernen Sie vorsichtig das gesamte Verpackungsmaterial.

Durch Abwickeln des Kabels von der Kabelaufwicklung an der Unterseite der Basis kann das Kabel auf die gewünschte Länge gebracht werden.

Um einen sicheren Stand zu gewährleisten, stecken Sie das Kabel in die Öffnung auf der Unterseite des Toasters.
Achten Sie stets darauf, dass das Gerät auf einer stabilen, ebenen Fläche steht. Erst dann kann der Toaster in Betrieb genommen werden. Verbinden Sie den Netzstecker mit der Steckdose.

Stellen Sie den Bräunungsregler auf die höchste Stufe (6) und lassen Sie das Gerät 2 x ohne Inhalt aufheizen. Es kann dabei zu einer leichten Rauch-und Geruchsentwicklung kommen, die aber unbedenklich ist. Sorgen Sie für ausreichende Belüftung.

maxus

Benutzung

Zum Toasten von Brot stecken Sie maximal eine Scheibe Brot pro Röstkammer ein. Achten Sie darauf, dass die Brotscheiben nicht zu dick sind.
Stellen Sie mit dem Bräunungsregler den gewünschten Röstgrad stufenlos ein (1 niedrig bis 6 hoch).
Drücken Sie den Hebel an der Seite des Toasters herunter, bis er einrastet. Jetzt leuchtet die Kontrollleuchte der Stopp-Taste.
Sobald der Röstvorgang abgeschlossen ist, springt der Hebel automatisch nach oben. Die Kontrollleuchte erlischt, das Gerät schaltet ab.
Sollte das Gerät nicht automatisch abschalten oder Rauch aus der Röstkammer entweichen, drücken Sie immer sofort die Stopp-Taste. Wenn der Hebel nicht selbsttätig hochspringt, ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose. Drücken Sie den Hebel nie mit Gewalt nach oben, da das Gerät sonst beschädigt werden könnte.

Um Brötchen oder andere Backwaren zu toasten, kann der integrierte Brötchenaufsatz genutzt werden. Drehen Sie dazu den Knopf über der Krümelschublade nach links. Der Brötchenaufsatz klappt nach oben.

Durch Drücken der Stopp-Taste können Sie den Röstvorgang vorzeitig abbrechen.

Um Backwaren aufzuwärmen, drücken Sie die entsprechende Taste nach Herunterdrücken des Hebels. Danach kann der Toastvorgang wie oben beschrieben gestartet werden.

Um Backwaren aufzutauen, drücken Sie die entsprechende Taste nach Herunterdrücken des Hebels. Danach kann der Toastvorgang wie oben beschrieben gestartet werden. Dieser Vorgang kann beliebig wiederholt werden, bis der gewünschte Bräunungsgrad erreicht ist.

Sollte eine Brotscheibe im Toaster stecken bleiben, versuchen Sie niemals diese mit einem Messer oder anderen Gegenständen herauszuholen. STROMSCHLAGGEFAHR! Gehen Sie folgendermaßen vor:

Netzstecker aus der Steckdose ziehen und Gerät abkühlen lassen.
Krümelschublade herausziehen.
Gerät so kippen, dass die Backware herausfallen kann.
Sollte die Backware feststecken, nutzen Sie einen Holzspatel, um sie zu lösen.

Reinigen und Pflegen

Lassen Sie das Gerät vor der Reinigung gänzlich abkühlen.

Tauchen Sie das Gerät nicht unter Wasser. Sie können das Gehäuse bei gezogenem Netzstecker mit einem leicht feuchten, nicht nassen Tuch abreiben.
Benutzen Sie keine scharfen Reinigungsmittel oder Scheuerschwämme

Entfernen Sie die Krümelschublade und Reinigen Sie diese mit einem leicht angefeuchteten Tuch ab. Spülen Sie den Brötchenaufsatz bei Bedarf mit warmem Wasser und mildem Spülmittel.

Trocknen Sie das Gerät und alle Teile gut ab und achten Sie darauf, dass das Gerät trocken ist, bevor Sie den Netzstecker in die Steckdose stecken.

maxus

Entsorgung

Verpackung entsorgen

Die Produktverpackung besteht aus recyclingfähigen Materialien. Entsorgen Sie die Verpackungsmaterialien entsprechend ihrer Kennzeichnung bei den öffentlichen Sammelstellen bzw. gemäß den landesspezifischen Vorgaben.

Altgeräte entsorgen

Wenn Sie das Elektrogerät nicht mehr verwenden wollen, geben Sie es bei einer öffentlichen Sammelstelle für Elektroaltgeräte kostenlos ab. Elektroaltgeräte dürfen in keinem Fall in die Restabfalltonnen gegeben werden.

Weitere Entsorgungshinweise

Geben Sie das Elektroaltgerät so zurück, dass seine spätere Wiederverwendung oder Verwertung nicht beeinträchtigt wird. Elektroaltgeräte können Schadstoffe enthalten. Bei falschem Umgang oder Beschädigung des Gerätes können diese bei der späteren Verwertung des Gerätes zu Gesundheitsschäden oder Gewässer- und Bodenverunreinigungen führen.

maxus

Für den Reklamationsfall diese Bedienungsanleitung und den Ausschnitt der Faltschachtel aufbewahren.

GLOBUS SB-Warenhaus Holding GmbH & Co. KG
Leipziger Straße 8, D-66606 St. Wendel
www.globus.de

Order-Nr.: